

Antes de Empezar

Este manual hace una introducción a las técnicas de utilización de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) en el TNTmips®, TNTedit®, and TNTview®. Simples coordenadas de GPS pueden ser utilizadas para localizar discretas características y como puntos de control para georeferenciar proyectos. Flujos de coordenadas de GPS pueden ser utilizados para trazar rutas y límites. Los productos TNT le permiten utilizar entradas directas de datos desde dispositivos GPS o utilizar registros de GPS que contienen datos de salidas de GPS recolectados previamente.

Prerequisitos Este manual asume que usted ha completado el ejercicio en el *Getting Started: Visualizando Datos Geoespaciales* y *Getting Started: Navigación*. Los ejercicios en aquellos manuales presentan habilidades básicas y técnicas que no son cubiertas de nuevo aquí. Por favor consulte aquellos manuales por cualquier revisión que usted necesite. Usted debería también estar familiarizado con los conceptos de mapeo de coordenadas y control de georeferencia, los cuales son parte del estudio del manual *Getting Started: Georeferenciando*.

Datos de Ejemplo El ejercicio presentado en este manual utiliza ejemplos de datos que están distribuidos en los productos TNT. Si no tiene acceso al CD de los productos TNT, usted puede bajar el archivo desde la página web de MicroImages. En particular, este manual utiliza objetos de la colección de datos de GPS. El proceso de instalación de los productos TNT hace una copia lectura-escritura de esos archivos en su disco duro. Usted podría encontrar problemas si trabaja directamente con los datos de solo lectura que se encuentran en el CD-ROM.

Mas Documentación Este manual está considerado solamente como una introducción al uso de GPS. Consulte el Manual de Referencia del TNT para mas información.

TNTmips y TNTlite™ TNTmips viene en dos versiones: la versión profesional y la versión gratuita TNTlite. Este manual se refiere a ambas versiones como "TNTmips". Si usted no compró la versión profesional (la cual requiere una llave de autorización de software), el TNTmips opera en modo TNTlite, lo cual limita el tamaño de los objetos y activa datos compartidos solamente con otras copias de TNTlite.

El soporte para entradas de datos de GPS esta disponible en TNTmips, TNTedit, y el TNTview. Todos los ejercicios pueden ser completados en TNTlite utilizando el geodato de ejemplo.

Keith Ghormley, 20 de Agosto de 2001

Podría ser dificultoso identificar puntos en algunas ilustraciones sin copia a color de este manual. Usted puede imprimir o leer este manual en color desde el sitio web de MicroImages. El sitio web es también su fuente de los mas nuevos manuales Getting Started en otros topicos. Usted puede bajar una guia de instalación, datos de ejemplo y la última versión del TNTlite en:

http://www.microimages.com

Usando GPS

La visualización de procesos de datos espaciales en los productos TNT proveen soporte total para entradas y visualizaciones de posición desde receptores de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). Una constelación de 24 satelites emiten continuamente señales sincronizadas que las unidades GPS están diseñadas para recibirlas. Cuando un GPS detecta al menos tres de esos satélites por encima del horizonte, la unidad puede calcular su posición sobre la superficie de la tierra por triangulación y proveer un mapa de coordenadas. En TNTmips puede utilizar señal de entrada directamente desde un GPS que es conectado al puerto de una computadora. La mayoría de los GPS pueden almacenar un flujo de coordenadas recolectados a intérvalos y grabarlos como archivos para usos posteriores. El TNTmips puede abrir los registros y utilizarlos como fuentes de GPS.

Los satélites GPS son lanzados y mantenidos por el Departamento de Defensa de los EEUU. Una serie de estaciones de control en tierra son utilizadas para sincronizar y corregir la información de posición de cada satélite. Equipos GPS son vendidos por compañías privadas y utilizados en una variedad de aplicaciones científicas, comerciales e industriales. Cualquier GPS que provee salida en un formato estándar podrá trabajar con el TNTmips.

Los GPS soportan varios grados de precisión. En este momento, la Armada de los EEUU ya no altera deliberadamente el grado de precisión de la señal

GPS para civiles, de manera que la precisión depende primariamente de la calidad y configuración de los equipos.

Los GPS pueden ser

usados para establecer control de georreferencias para geodatos, para mapear características de interés, y para seguir pistas de vehículos, agentes de campo u otros elementos móviles.



El Departamento de Defensa de los Estados Unidos puede desordenar o degradar sus señales de GPS durante tiempos de intrernacional conflicto para evitar ventajas a fuerzas hostiles o grupos de terroristas.



Una primera vista al GPS

PASOS

Abra el proceso de Visualización de Datos Espaciales





- selccione gps / sect_30.rvc / ne_field desde el dato del TNT lite
- ☑ seleccione Abrir Log desde el menú GPS en la ventana de Vista
- seleccione el archivo raywest1.gps en la colección de datos gps

El menú GPS le dá acceso a las características del GPS en la pantalla de procesos. El TNT acepta entradas desde equipos GPS y desde archivos que contienen un registo formateado de datos GPS. Para este ejercicio nosotros utilizaremos un archivo de registros GPS que fué grabado en una ruta de inspección que trazó el límite de un campo agrícola. El proceso de visualización del TNT reconstruye los archivos de registro del GPS y muestra los resultados como si ellos fueran directamente cargados desde un equipo GPS.

Abrir el grupo de visiualización ne_field desde el Archivo de Proyecto litedata / gps / sect_30. Este grupo contiene dos fotogafias aéreas del suelo y un objeto vector que representa el borde irregular de un campo agrícola.

Para abrir el archivo de registro GPS, seleccione Abrir Log desde el menú GPS en el marco superior de la ventana de vistas. Selecciones raywest1.gps como el archivo de registros de entrada. El proceso abre el archivo de registro y visualiza un cursor GPS en el geodato. Esto también abre un Status GPS y una ventana de control, mostrando el panel de Status



(ilustrado en la próxima página). El proceso mueve el cursor GPS alrededor de los límites del campo acorde con el flujo de las coordenadas del GPS y con la información de tiempo en el archivo de registro.

El objeto vector rojo del borde del campo fué creado desde una fuente GPS (tal como se describe en el ejercicio posterior).

La actual posición de la fuente GPS se muestra con un simbolo de cursor: en esta instancia, una cruz amarilla.

Configurando su GPS

Los productos TNT pueden aceptar entradas de GPS desde equipos GPS y desde archivos de registros. En el ejercicio previo, un archivo de registro GPS fué utilizado para trazar el contorno de un campo agrícola. En este ejercicio, usted configurará su equipo para usarlo con los productos TNT.

Lo primero es configurar su GPS de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Enciéndalo y esté seguro que esté funcionando correctamente antes de conectarlo a su computadora.

Después que su equipo esté encendido y trabajando correctamente, conéctelo a su computadora. Comúnmente, esto significa conectar un cable serial desde el GPS al puerto de la computadora. Utilice las herramientas de su sistema para verificar cual es el puerto que tiene que utilizar (tal como COM1).

Finalmente, hága que el TNT reciba la señal de entrada. Seleccione "Adicionar un Dispositivo" en el menú del GPS. El TNT abre un diálogo como el utiliza

ilustrado, Seleccione el Protocolo que su dispositiv el cable (mod puerto si es el Intérvalo de refresco) diálogo, el TI v una ventan Status debe valores corri

PASOS

- ✓ configure su GPS de acuerdo a las instrucciones del fabricante
- ☑ verifique que su GPS está funcionando correctamente
- ☑ conecte el cable serial al puerto de la computadora
- ☑ seleccione Adicionar Dispositivo en el menú GPS en la ventana de Vistas
- ✓ seleccione configurar dispositivo en el diálogo "Adicionar Dispositivo GPS"
- ☑ compare las lecturas en el panel de Status del GPS y en la ventana de Control con las visualizadas en su GPS

su dispositivo, el Puerto para conectar	■GPS Status and Control						
el cable (modifique la configuración del	Source: GPS1 on COM1						
puerto si es necesario), y seleccione el Intérvalo de captación (frecuencia de refresco). Cuando usted cierra el diálogo, el TNT abre un Status del GPS y una ventana de Control. El panel de Status debería ahora mostrar los valores corrientes de su GPS.	Status Control Symbol Status: Good Date & Tine: 2000/4/19 0:20:25 UTC Latitude: N 40 49 28.020 Longitude: H 97 59 44.580 Elevation: n - Heading: 0.0 Ground Speed: 0.0 n/s - slocity: sllites:						
Protocol: NHER 0183 - Port: COM1 - Settings Polling Interval (seconds): 1.0 OK Cancel He El diálogo de adición de un dispositivo	El panel de Status muestra las lecturas provenientes desde el GPS.						
Adicionar Dispositivo desde el menú GPS							
en la ventana de Vistas.							

Prerequisito: Georeferencia

Acuda al manual *Getting Started: Georreferenciando* y establezca control de georreferencia para todos los materiales de su proyecto. Todos los manuales Getting Started están incluidos en los CD de productos TNT y pueden ser "bajados" desde www.microimages.com.

Vea la página 13 para instrucciones sobre el uso de entradas de GPS para establecer puntos de control en los procesos de georreferencia.



Para que sus datos del GPS sean correctamente visualizados con otros materiales del proyecto, estos objetos deben estar georreferenciados. TNT automáticamente reconcilia diferentes proyecciones de mapas, sistemas de coordenadas y datums, de tal forma que usted pueda utilizar una variedad de control de georreferencia. Vea el manual *Getting Started: Georreferenciando*.

Tres factores afectan la precisión que usted conseguirá utilizando su GPS. Primero, la precisión de su equipo. Si la entrada de su GPS es de una precisión de 30 metros, entonces usted notará alguna pérdida de registro si sus materiales de referencia tienen una precisión de 3 metros.

El segundo factor es la precisión de su control de georreferencia. El tamaño de la celda de su imágen georreferenciada puede ser de 3 metros, pero si su contro de georreferencia esta tomado desde una fuente de referencia que tiene solamente 70 metros de precisión, entoncer su GPS registrará dificultades combinándolas.

El tercer factor es la precisión de sus objetos de proyectos. Usted puede tener una precisión de su GPS de 1 metro, pero si su imágen de referencia es un dato satelital de 30 metros, entonces la precisión de su GPS no se mostrará en la pantalla.

En suma, una aproximación casual al georreferenciamiento puede resultar en dificultades no deseadas y reducir la utilidad de los datos del GPS. Esté seguro que el uso que usted intenta dar a los objetos de su proyecto es soportado por la precisión de su control de georreferencia.

Los procesos de georreferencia (Editar / Georreferenciar) están disponibles solamente en el TNTmips, TNTedit y TNTlite.

Modos del Cursor del GPS

El cursor del GPS en la ventana de Vistas se mueve automáticamente entre tres modos: Moviéndose, Deteniéndose y Fuera-de-Vista.

El cursor Fuera-de-Vista (ilustrado abajo) siempre aparece a lo largo del margen de una Vista mas cercana a la ubicación del GPS y apunta hacia la fuente. Si la fuente GPS se mueve dentro de la extensión de la vista, entonces el cursor automáticamente cambia al símbolo de Cursor en Movimiento. El símbolo Fuera-de-Vista del cursor no puede ser cambiado.

Los símbolos de Movimiento y Detención del cursor pueden ser seleccionados desde cualquier símbolo de punto existente o creado con el editor de símbolos. Acuda al manual *Getting Started: Creando y Utilizando Estilos.*

Para este ejercicio, cambie el símbolo de Movimiento. Seleccione el panel de Símbolo en el Status del GPS y ventana de Control. Hága click sobre el botón de Estilos y abra el objeto sect_30 / GPSstyles. Seleccione Movimiento desde el botón de opción Símbolo Para y elija el símbolo de punto del avión.

Para opciones de botón, seleccione Símbolos de Puntos desde el Tipo de Puntos: opciones de botón. Seleccione el símbolo del avión y elija el color y el tamaño.

Tan pronto como usted selecciona un símbolo, este aparece en la ventana de Vista. Desde que el Status del GPS y la ventana de Control permanecen abiertas mientras que la fuente GPS está activa, no cierre la ventana para aplicar los cambios de estilo.

El cursor de Fuera-de-Vista aparece cuando la fuente GPS está mas allá de la superficie del geodato en el grupo. PASOS

- mantenga el archivo de registros RAYWEST1.GPS ABIERTO Y ACTIVO (Vea página 4)
- ☑ seleccione el tabulador del Símbolo en el Status del GPS en la ventana de Control
- Hága click sobre el botón de Estilo y seleccione el objeto GPS / SECT_30 / GPSSTYLES
- seleccione Movimiento desde el botón de opción Símbolo Para y elija el símbolo de punto del avión

El panel de Símbolos le permite seleccionar símbolos de puntos diferentes para modos de cursores para Movimiento y Detención.

■GPS Status and Control
Source: ray_west_1.gps
Status Control Symbol
Styles TEDATA/GPS/Sect_30.rvc / GPSstyles
Symbol For: Moving I
Point Type: Point Symbol 🖃 🖉 🎉 🔀
Color
Size: 11.00 millimeters 🖃
Angle: 0.00
□ Sample
Close Help

página 7

Visualización en Auto-Desplazamiento

PASOS

- Mantenga la visualización del grupo NE_FIELD abierto con el archivo RAYWEST1 en ejecución
- Aumente la visualización colocando el valor 4000 en el campo de escala abajo de la ventana de vista
- observe el efecto Auto-Desplazamiento cuando el cursor GPS llega al margen de la vista

 Apague la característica Auto-Desplazamiento en el MENU GPS / AUTO-DESPLAZAMIENTO Y observe el cursor Fuera-de-Vista

La visualización en la ventana de vista automaticamente se desplaza para seguir el movimiento del cursor GPS cuando este llega al margen de la vista. Cuando el cursor del GPS llega al margen de la ventana de vista, este automáticamente desplaza la visualización en la dirección de su viaje. Además si su Vista es visualizada en un nivel ampliado, como solamente una parte del geodato totalmente extendido en la Vista, entonces la vista se recentrará automaticamente de modo a seguir el movimiento del cursor del GPS.

La característica Auto-Desplazamiento es activada mediante un botón en el menú del GPS. Usted puede desactivarlo con el conmutador del menú GPS / Auto-Scroll en la Ventana de Vista.

Abra el grupo ne_field y aumente a escala 1:4000 (de tal forma que no todo el borde del campo entre en la vista). Ejecute el archivo raywest1.gps y observe el efecto auto-desplazamiento cuando el cursor del GPS llega al margen de la vista.

Abra el menu GPS en la ventana de Vista, y desactive el conmutador del Auto-Scroll. Cuando el cursor llega al margen de la Vista, observe el cursor Fuera-De-Vista. Active el conmutador de Auto-Desplazamiento de nuevo en el menu GPS para restituir el Auto-



página 8

Símbolos Direccionales del Cursor

El cursor del GPS puede ser seleccionado a partir de varios tipos de símbolos que muestren la dirección del viaje. El símbolo se orienta dinámicamente apuntando la dirección del viaje. El símbolo de aeroplano que usted ha seleccionado en la página 7 muestra la dirección del viaje.

El TNT interpola la dirección del viaje desde un flujo de puntos recientes. Si los recientes puntos estan muy juntos, el cursor puede ocasionalmente mostrar orientación errática.

Su objeto de estilos puede contener un símbolo importado desde un caracter TrueType cuya orientación es incorrecta, debido a que el TNT configura la orientación de un símbolo direccional de cursor en referencia al punto de base del símbolo definido en el Editor de Símbolos del TNT. Si usted necesita establecer o cambiar la orientación de un símbolo dirección de cursor, edite el símbolo en el Editor de Símbolos del TNT (Edición/Estilos).

■Sect_30 / NE_field - Group View 1

View Tool LegendView GPS Options

PASOS

- Use el grupo NE_FIELD y la fuente RAYWEST1.GPS
- apriete el botón de Estilos en el panel de Símbolos del Status del GPS y Ventana de Control
- Seleccione el objeto de estilo sect_30.Rvc / GPSSTYLES
- ✓ seleccione Movimiento desde el botón de opciones Símbolo
- ☑ cambie el Tipo de Punto: a Símbolo Punto
- ☑ selecciones el Símbolo Foco

Usted define la orientación de un símbolo en el Editor de Símbolos del TNT colocando el punto de Origen en la base del símbolo. Consultar el *Getting Started: Creando y usando Estilos.*

I M M I I M M M M M M M M M M M M M M M								
	■GPS Status and Control							
✓ Section	Source: ray_west_1.gps							
	Status Control Symbol							
✓ DOQQ gr	Styles TEDATA\GPS\Sect_30.rvc / GPSstyles							
	Symbol For: Moving 🖃							
	Point Type: Point Symbol 💷 🖉 💥 🗙							
	focus plane							
	Cambie la							
	Size: 44.00 Points orientación							
↓ ↓ View: 1.6 Scale: 10506 ★ N 40 43 26.173 ++ H 96	Angle: 0.00 símbolo con el							
Time to draw: <1 Second	Sample Angulo: valor.							
El símbolo de movimiento del cursor del								
GPS puede ser seleccionado a partir de símbolos que muestren una dirección de	\rightarrow							
viaje. El cursor ajusta su orientación								
dinámicamente de acuerdo a los datos que recibe de la fuente del GPS	<u>Close</u> Help							

Help

página 9

GPS en la GeoToolbox

PASOS

- ✓ use el grupo NE_FIELD pero remueva su capa de vector NE_FIELD
- ☑ abra el GeoToolbox, adhiera un nueva capa de dibujo, y seleccione la herramienta de dibujo polígono
- en el panel de Control del GeoToolbox, seleccione RAYWEST1.GPS como una fuente GPS



oToolbo

Help

Action

Cliquee sobre la Posición actual del GPS para adicionar vértices como

si dibujara el camino del

9338 💥 💒 ‡ H 40 43 24.501 ++ H 96 27 32.778 6.7 H

_ 🗆 ×

Help

1

■Sect_30 / NE_field - Group View 1 View Tool LegendView GPS Option

9 11 I E OSCOQUEN <u>9 7 7 8 5 8 5 8</u>

9338 X 1 1 40 42 57,4

como el cursor GPS se mueve, cliquee sobre la Posición Corriente del GPS para dibujar vertices.

Sect_30 / NE_field - Group View

N · / / / / / | 0 0 0 0 0 0 0 A

8179 УУХ&АУВССС

Select Measure Sketch Region Controls Manual

Node

File Options

Operation

Multi-Line

🐗 좌 🏏 🖊 Line: 1 / 1

ବାଲା 🖬 🚽 ଅଟର୍ ସ୍ଥାର୍ମ 🔍 🎙

GPS.

1.4 Scale:

GPS: ray_west_1.gps 🛥 🛙 🕱 🕺

NOTA: Usted debería estar familiarizado con las herramientas de dibujo en la GeoToolbox antes de hacer el ejercicio en esta página. Referirse al Getting Started: *Dibujando y Midiendo.*

Una de las mas útiles características del soporte GPS en los productos TNT es la habilidad de crear elementos líneas y polígonos directamente desde la entrada del GPS. Así usted podría trazar senderos desde un archivo de GPS elaborado por un excursionista, o tener un equipo de medidores de límites de un campo para definir su área utilizable.

En este ejercicio, usted utilizará el archivo raywest1.gps con una fuente para crear una capa de dibujo. Cuando usted abra el archivo con la herramienta de dibujo polígono en la GeoToolbox, el cursor GPS empezará a trazar los bordes del campo. Como el cursor se mueve, cliquee sobre la Posición Actual del GPS para colocar vértices a lo largo de su camino. Coloque mas vértices donde el camino no

> sea recto o gire en orden de grabar los detalles de la linea. Usted necesita menos vértices cuando el camino sea recto.

Ajuste la velocidad del degrabador del GPS con el botón deslizante de la Velocidad de Degrabación en el panel de Control de la ventana de Status y Control del GPS.

> Las herramientas de dibujo en la GeoToolbox puede tomar sus datos de entrada directamente

> > El ejercicio en

la pág. 14

utiliza el modo Track del GPS para adicionar vértices en cada punto GPS.

desde el GPS.

0 🛶 H 96 27 44,904 2,5 ki



View: 1.4 Scale:

Time to draw: 1 Se

Grabando y Utilizando archivos

Cuando usted conecta un GPS a su computadora (pág. 5), el TNTmips puede grabar un archivo de los datos que recibe. Para grabar un archivo desde su GPS, seleccione el Gerenciador de Fuente desde la ventana de Vista del menú del GPS. En la ventana abierta, seleccione su fuente GPS y cliquee el botón de control. En la ventana de Status y Control del GPS abierta, seleccione el tabulador de Control y cliquee el botón Inicio de Grabación. Utilice el proceso del Archivo Seleccionado estándard para especificar un nuevo archivo de salida. El TNT escribe una entrada al archivo automaticamente de acuerdo con el Intérvalo de Envío que usted especifique en la ventana de Adición del Dispositivo GPS (vea pág 5).

El archivo de registros del GPS es un formato texto delimitado por coma, así que puede ser abierto, examinado, modificado y procesado en cualquier editor, base de datos y hoja de cálculo. PASOS

- conecte su GPS a su computadora (ver pág. 5)
- ✓ seleccione GPS / Fuente en la Ventana de Vista
- ☑ selecciones su dispositivo GPS en la ventana Fuente GPS y cliquee Controles...
- seleccione el tabulador de Control en la ventana de Status y Control del GPS y cliquee Iniciar Grabación...

TNT crea un archivo de registroGPS en un simple formato de texto delimitado por coma.

Cliquee Empezar a Gra el Tabulador de Control ventana de Status y Co del GPS para crear un de registros. GPS Status and Control Source: GPS1 on COM1 Status Control Symbol Status Control Symbol Start Recording Stop Recc Log File: (not recording)	Image: Constantine Constantine Constantiation Image: Con												
Close	Eile	<u>E</u> dit ⊻iew	jnsert Fgr	nat <u>I</u> ools	Help							-	
	Arial		• 10 •	0 🛩 🛛	i @ Q.	3 B 🖻	B	νu		ē ≣ :	Σ\$Ε 🗒 🖢		
		N36		0	D	E	E	0	Ц	1	1	IZ.	
El archivo de	1	Microlmage	s GPS Log	version 1	0			~				IX.	
	2				VB (1.)	F L ()		0.4.14	T / 1/				-
registros del GPS	3	#date(YYY	time(HHMN	IXPos(deg)	YPos(deg)	Elev(m)	xvel(n	T Vel(n	ZVel(I	Head(deg	Speed(m/s)	DataSrc	NumSat
nuede ser abierto	5	19981226	150104	96.463743	40.720597	408.5				0	0	9	7
	6	19981226	150105	96.463743	40.720597	408.5				0	0	9	7
examinado y	7	19981226	150106	-96.463743 DE 463743	40.720597	408.5				226	0.051444	9	7
editado en una hase	a a	19981226	15010/	96 463745	40.720598	400.7				0	0.051444	9	7
	10	19981226	150109	96.463745	40.720597	408.5				0	0.051444	9	7
de datos o planilla	11	19981226	150111	96.463745	40.720597	408.6				0	0.051444	9	7
electrónica (tal	12	19981226	150112	-96.463745	40.720597	408.7				0	0	9	7
	13	19981226	150113	96.463745	40.720597	408.7				0	0.051444	9	7
como Access,	15	19981226	150115	-96.463745	40.720597	408.7				0	0.031444	9	7
Excel o MS Works	16	19981226	150116	96.463745	40.720598	408.7				343.3	0.102889	9	7
EXCELO INO WORKS.	17	19981226	150117	96.463745	40.720598	408.7				0	0.102889	9	7
	18	10091226	150118	-96.463745 DC 402746	40.720598	408.6				2.1	0.051444	9	
	Zoom	100% -+	•										<u> </u>
	Press AL	.T to choose co	mmands, or F2	to edit.							N	UM	

Multiples Entradas: El Manejador de Fuente

PASOS

- ☑ abra una vista con el objeto raster GPS / OTOE.RVC / OTOE
- ☑ use la selección Abrir Registros en la Ventana de Vistas del menú GPS para adicionar south.gps. HOME.GPS, **Y** NORTH.GPS **EN** cambio
- ✓ use la ventana de Status y Control del GPS para cada archivo de registro para selccionar diferentes símbolos y colores para cada fuente.

Debido a que la mayoría de los computadores personales proveen solamente un par de puertos seriales que pueden ser utlizados para conectar GPS, configurar su hardware para múltiples y simultáneas entradas de GPS no es un ejercicio trivial. De esta forma, usted puede fácilemente ver un camión o dos, pero sin una configuración a medida, usted no verá cada vehículo en flota en tiempo real. Usted estará mas conforme utilizando la capacidad múltiplefuente de los productos TNT para degrabar múltiples registros. Apropiadamente sincronizados, múltiples entradas puede ofrecer un herramienta fuerte para visualización y análisis.

Para sincronizar entradas de GPS desde múltiples registros, utilice las ventanas de Status y Control de los GPS. Pause cada cursor GPS en el punto de inicio que usted desee con el botón de degrabación en el tabulador de Control. Cuando tenga cada GPS pausado en el "punto de incio", cliquee el botón

_ 🗆 🗙



GPS en Procesos de Georeferencia

Los GPS proveen una excelente forma de relevar puntos precisos de control para georeferenciar sus proyectos. Así, si tiene una foto aérea para georeferenciar, usted debería visitar el sitio con una unidad GPS y grabar coordenadas de mapas para varias características bien distribuidas mostradas en la imágen. En este escenario, debería simplemente hacer una lista de características y sus coordenadas en un anotador e incorporar sus coordenadas en el proceso de georeferenciamiento cuando usted retorne a su oficina.

Otro método podría ser tomar una computadora portable y utilizar el GPS para entradas directas. Ya que las entradas del GPS están activadas solo para vistas que tienen algunas georeferencias existentes, usted necesita alguna clase de objeto de referencia inicial. Una aproximación podría ser dibujar un simple rectángulo en el Editor Geoespacial del TNT y asignar sus vértices para mapear coordenadas en donde su aerofoto se encuentre contenida. Entonces puede cargar aquel objeto marco en el campo para establecer su localización geoespacial general y utilizar las entradas GPS para marcar vértices en un nuevo objeto dibujo. De regreso a su escritorio, usted puede utilizar su dibujo como un objeto de referencia en el proceso de georeferenciamiento. Las herramientas de dibujo en la GeoToolbox puede tomar sus entradas directamente desde un GPS. Vea la pág. 10 para información acerca del uso de entradas GPS para crear un objeto de dibujo.

Acuda a *Getting Started: Georeferenciando* y establezca control de georeferencia para todos sus proyectos. Todos los manuales Getting Started están incluidos en el CD de productos TNT, y pueden ser "bajados" desde www.microimages.com.



Cree un objeto "marco" y asigne un mapa de coordenadas a sus vértices tal como una aerofoto contenida dentro de el. En el campo, use las entradas del GPS sobre el marco para crear un objeto dibujo que contiene las características visibles en la aerofoto. Use el esquema como su objeto de referencia en el proceso de georeferencia del TNT.

GPS en el Editor Geoespacial

PASOS ☑ Abra el proceso Edit / Spatial Data ☑ adicione una capa de referencia con el objeto raster GPS

/ OTOE.RVC / OTOE Cree un nuevo objeto vector



- ✓ use el Registro Abierto seleccionado en el menu GPS de la ventana de Windows para adicionar HOME.GPS
- seleccione la herramienta de Adición de Polígono del Editor



- ✓ seleccione la fuente HOME.GPS y el modo GPS Track en Line/Polygon Edit _ Controls
- cuando la degrabación está completa, adicione el polígono

Utilizando la entrada del GPS en el editor es similar al uso de entrada del GPS para objetos dibujo en el proceso de visualización (vea pág. 10). Usted escogerá usar el editor en vez de la herramienta de dibujo cuando desee trabajar en una compleja combinación de geodatos. El editor le permite tener abiertos varios objetos de diferentes tipos para ediciones simultáneas, y esto le provee funciones que la herramienta de dibujo no lo hace.

Como esto dibuja una línea o polígono, el editor puede adicionar vértices de dos maneras: adicionando un vértice en cada punto de GPS o adicionando un vértice solamente cuando usted le dice hacerlo. En el ejercicio de dibujo de la pág.10, usted utilizó el botón Uso Actual del GPS para adicionar vértices explícitamente. Para este ejercicio, use el botón Track GPS de tal forma que cada punto en el registro del GPS sea usado como un vértice en el nuevo elemento polígono.

Si usted no está familiariazado con el editor geoespacial, refiérase al *Getting Started: Editando Vectores de Geodatos* para mas información.



GPS en SML y APPLIDATs

Soporte para dispositivos GPS es encontrado a lo largo de todo el proceso del TNTmips. Usted puede utilizar técnicas de GPS presentadas en este manual en cualquier proceso que tenga una ventana de vista. Por ejemplo, usted puede usar entradas del GPS o archivos de registros en el proceso Funciones de Mapeo (Process / Raster / Interpret / Feature Map) para chequear la clasificación que usted hizo contra medidas reales de campo tomadas con puntos GPS.

Las Entradas de GPS pueden también ser manipuladas en procesos a medida que usted desarrolla con el TNTsdk o con el Proceso de Manipulación Espacial (SML). Todas las funciones que usted necesita para interrogar y leer entradas de GPS son encontradas en las funciones y librerías proveídas.

Para este ejercicio, abra el ejemplo APPLIDAT Registrador de Datos, el cual es distribuido con el producto TNT (Custom / APPLIDAT / datalog (SML)). Esta APPLIDAT demuestra varias formas de desarrollar aplicaciones a medida con el TNT. El

Data Logger es escrito con SML en conjunto con objetos geodatos que están preseleccionados por el usuario.

Siga las instrucciones en la serie de Consejos de Ayuda que aparecen cuando detiene su cursor sobre la imagen.



El Data Logger APPLIDAT demuestra un uso a medida de las entradas del GPS. Este conjunto de aplicaciones escrito en SML, está diseñado para permitir que un equipo de campo utilice entradas de GPS para localizar observaciones de campo y grabar automáticamente coordenadas como entradas de base de datos.

PASOS

- abra el ejemplo
 APPLIDAT Data Logger
 (Custom / APPLIDAT / datalog (sml))
- cliquee el ícono
 Data Logging en la barra del menú



- ✓ utilice el Manejador de Fuente GPS en la ventana Data Logger para abrir / custom / APPLIDAT / SOUTHRIV.GPS (en el directorio del TNT)
- déje que su cursor pausa en la ventana y siga las instrucciones en APPLIDAT's HelpTips



página 15

Software Avanzado para Análisis Geoespacial

MicroImages, Inc. publica una completa linea de software profesional para visualización, análisis y publicación avanzada de datos geoespaciales. Contáctenos o visite nuestra página web para información mas detallada.

TNTmips TNTmips es un sistema profesional para manejo total e integrado de GIS, análisis de imágenes, CAD, TIN, cartografía de escritorio y base de datos geoespacial.

TNTedit TNTedit provee herramientas interactivas para crear, georeferenciar y editar vectores, imágenes, CAD, TIN, y proyectos de base de datos relacionales. TNTedit puede acceder a datos geoespaciales en una amplia variedad de formatos comerciales y públicos.

TNTview TNTview tiene todas las mismas poderosas funciones de visualización para interpretación de materiales geoespaciales como el TNTmips. TNTview es perfecto para aquellos que necesitan acceso flexible a proyectos TNT pero que no necesitan funciones de procesamiento y preparación técnica que posee el TNTmips.

TNTatlas TNTatlas le permite publicar y distribuir sus materiales de proyectos geoespaciales en un CD-ROM a bajo costo. Los CDs del TNTaltas contienen multiples versiones del software TNTatlas de tal forma que un simple CD puede ser utilizado en cualquier plataforma popular de computación.

TNTserver TNTserver le permite publicar TNTatlases en Internet o en su intranet. Navege a través de atlases de masivos geodatos con su web browser utilizando el gratuito y open-source TNTcliente Java applet (o cualquier applet que usted cree) para comunicarse con el TNTserver.

TNTlite TNTlite es una versión gratuita del TNTmips, TNTedit y TNTview para estudiantes y profesionales con pequeños proyectos. Usted puede bajar el TNTlite para su computadora (cerca de 100MB) desde la página web de MicroImages o puede ordenar en un CD-ROM (se aplican gastos de envío).

MicroImages, Inc.

11th Floor - Sharp Tower, 206 North 13th Street Lincoln, Nebraska 68508-2010 USA

Tel: (402)477-9554 Fax: (402)477-9559 email: info@microimages.com Internet: www.microimages.com

Telenecs

G P S